

ESCHENBACH
PORZELLAN

Made in Germany

CLASSIC

PRIMAVERA

ein italienischer Frühling | *an Italian spring*



Die Plattform für Esskultur

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack – **PRIMAVERA** bringt Ihre Speisen auch optisch hervorragend zur Geltung.

Sein puristisches, von klaren Linien geprägtes Design bietet die Möglichkeit kulinarische Meisterwerke eindrucksvoll zu präsentieren

PRIMAVERA ist – wie alle Serien von **ESCHENBACH** – aus Hartporzellan, stapelbar, allergikergerecht, spülmaschinenfest, mikrowelleneeignet und natürlich: MADE IN GERMANY.

forum for dining culture

*There is more to enjoyment than good taste - **PRIMAVERA** also shows off your dishes to their best advantage.*

Its puristic design, characterized by clear lines, offers the possibility to present culinary masterpieces impressively

*Like all collections of **ESCHENBACH**, **PRIMAVERA** is made from hard porcelain. It is nestable, dishwasher safe, suitable for allergic costumers, useable in any microwave and of course: MADE IN GERMANY.*



PRIMAVERA umfasst ein umfangreiches Sortiment für jede Gelegenheit. Jedes Stück fügt sich nahtlos in das absolut stimmige Ensemble ein.

PRIMAVERA includes an extensive range for every occasion. Each piece fits seamlessly into the absolutely coherent ensemble.





























PRIMAVERA verströmt mit seinem frischen, klaren Design ein mediterranes Flair, das sich an jedem seiner Einzelstücke ablesen lässt.

***PRIMAVERA** exudes a Mediterranean flair with its fresh, clean design that can be seen in each of its unique pieces.*

PRIMAVERA | FORM | SHAPE 931

lieferbare Artikel / available items

Artikel item	Inhalt volume Größe size	Art.-Nr. item-no.	Artikel item	Inhalt volume Größe size	Art.-Nr. item-no.
 Tasse Espresso (stapelbar) espresso cup Untere	0,10 l 11 cm	4 931 00000 4712 7 4 931 00000 4711 7	 Platte oval plate oval	24 cm 28 cm 32 cm 36 cm	4 931 00000 2624 7 4 931 00000 2628 7 4 931 00000 2632 7 4 931 00000 2636 7
 Tasse Espresso espresso cup Untere	0,10 l 11 cm	4 931 00000 4912 7 4 931 00000 4711 7	 Schüssel stapelbar bowl	15 cm 17 cm 19 cm 21 cm	4 931 00000 0615 7 4 931 00000 0617 7 4 931 00000 0619 7 4 931 00000 0621 7
 Untertasse Espresso espresso saucer	11 cm	4 931 00000 4711 7	 Schüssel stapelbar bowl Zucker	6 cm 8 cm 10 cm	4 742 00000 4360 7 4 742 00000 4361 7 4 742 00000 5010 7
 Tasse Kaffee (stapelbar) Tasse Kaffee (stapelbar) Tasse Kaffee (stapelbar) coffee cup *Untere	0,18 l 0,20 l 0,26 l 16 cm	4 931 00000 4718 7 4 931 00000 4720 7 4 931 00000 4726 7 4 931 00000 4731 7	 Schüssel (Müsli) bowl	14 cm	4 931 00000 0514 7
 Tasse Kaffee Tasse Cappuccino Tasse Cappuccino coffee/cappuccino cup *Untere	0,18 l 0,23 l 0,26 l 16 cm	4 931 00000 4918 7 4 931 00000 4923 7 4 931 00000 4926 7 4 931 00000 4731 7	 Schüssel (Kompott) bowl	13 cm	4 782 00000 0514 7
 Becher stapelbar mug *Untere	0,22 l 0,26 l 16 cm	4 907 00000 4873 7 4 907 00000 4883 7 4 931 00000 4731 7	 Kaffeekanne coffeepot Deckel Unterteil	0,30 l 0,30 l 0,30 l	4 931 00000 4010 7 4 931 00000 4012 7 4 931 00000 4011 7
 Kombi-Untertasse Coup combined coup saucer	16 cm	4 931 00000 4731 7	 Teekanne teapot Deckel Unterteil	0,40 l 0,40 l 0,40 l	4 931 00000 4210 7 4 931 00000 4212 7 4 931 00000 4211 7
 Teller flach plate flat	16 cm 20 cm 23 cm 26 cm 28 cm 31 cm	4 931 00000 0016 7 4 931 00000 0020 7 4 931 00000 0023 7 4 931 00000 0026 7 4 931 00000 0028 7 4 931 00000 0031 7	 Gießer mit Henkel creamer with handle	0,15 l 0,30 l	4 931 00000 4415 7 4 931 00000 4430 7
 Teller tief plate deep	22 cm 29 cm	4 931 00000 0122 7 4 931 00000 0130 7	 Zuckerdose sugar bowl Deckel Unterteil	0,25 l 0,25 l 0,25 l	4 931 00000 4330 7 4 931 00000 4332 7 4 931 00000 4331 7
 Teller tief coup coup plate deep	23 cm 29 cm	4 931 00000 0323 7 4 931 00000 0329 7	 Sauciere gravyboat Oberteil Unterteil (=Teller flach 20 cm)	0,35 l 20 cm	4 931 00000 1622 7 4 931 00000 0020 7
 Suppentasse stapelbar soup cup stackable *Untere	0,26 l 16 cm	4 931 00000 0422 7 4 931 00000 4731 7	 Buttersauciere butterboat	0,10 l	4 931 00000 18307
 Suppentasse soup cup Untere	0,26 l 16 cm	4 931 00000 0432 7 4 931 00000 4731 7	 Eierbecher mit Ablage egg cup	13 cm	4 730 00000 1836 7
 Schüssel stapelbar 0,26 l bowl	11 cm	4 903 00000 05117	 Butternapf butterdish	7 cm	4 742 00000 1833 7

PRIMAVERA ist das perfekte Geschirr für die extravagante Küche. Das erfrischend schlichte Design aller Einzelelemente strahlt eine Lebensfreude aus, wie sie intuitiv u.a. mit italienischen Mahlzeiten verbunden wird. Wo Essen Kultur ist, ist **PRIMAVERA** das Forum.

Food Artists bietet diese Serie die perfekte Bühne für farbenfrohe Arrangements. Die schlichte Gestaltung und die großen Flächen rücken das Gericht direkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

***PRIMAVERA** is the perfect tableware for the extravagant kitchen. The refreshingly simple design of all individual elements exudes a joie de vivre intuitively associated with Italian meals, among other things. Where food is culture, **PRIMAVERA** is the forum.*

For food artists, this series offers the perfect stage for colorful arrangements. The simple design and the large surfaces put the dish directly in the center of attention.





ESCHENBACH PORZELLAN

Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH
Geraer Straße 51 | D-07819 Triptis
Tel.: +49 36 482 / 82 - 0 | Fax: +49 36 482 / 82 - 237
vertrieb@eschenbachporzellan.com
www.eschenbachporzellan.com